

LUD

PRODUKTINFORMATION



GENEREL BESKRIVELSE

Lud er et indendørs produkt til hvidpigmentering af ubehandlede eller afslebne træoverflader.

Som udgangspunkt kan lud anvendes på nåletræs gulve af fyr og gran. Også ældre afslebne massive trægulve af bøg og ask kan ludbehandles, men undgå eg, da garvesyreindholdet i denne træsort kan medføre misfarvning af gulvet.

Brug aldrig lud på lamelopbyggede trægulve. Den type gulve tåler sjældent slibning til rent træ, som er afgørende for, at en ludbehandling kan udføres.

Når et trægulv ludbehandles, begrænses træets naturlige gulningsproces.

Træoverflader behandlet med lud skal altid beskyttes med enten sæbe, olie eller lak.

Til professionel og privat brug.

PRODUKTBESKRIVELSE

Produkt:

Neutralt, hvidpigmenteret gulvbehandlingsmiddel.

Emballagestørrelser:

2½ liter og 5 liter.

Udseende:

Mælkehvid i emballagen. Let transparent hvid efter tørring.

TEKNISKE DATA

Rækkeevne: 8-10 m² pr. liter.

pH: Ca. 9,5.

Før påføring: Omryst/omrør grundigt før brug.

Påføringsværktøj: Flad moppe, pensel eller rulle.

Overfladetemperatur: Minimum 15 °C.

Fortynding: Leveres klar til brug. Fortynding anbefales ikke.

Tørretid ved 20 °C og 50 % RF: 6 timer.

Rengøring af værktøj: Foretages straks efter brug med sæbevand.

Opbevaring: Holdbar 2 år i uåbnet emballage ved 20 °C. Må ikke udsættes for temperaturer på under 0 °C.

ANBEFALEDE SYSTEMER

Lud + NaturSæbe:

1 lag Lud + 3 gange vask med NaturSæbe, klar eller hvid.

Lud + GulvOlie klar, invisible eller hvid:

1 lag Lud + 2 lag GulvOlie, påført vådt i vådt
+ afsluttende lag GulvOlie.

Lud + en af Junckers vandbaserede lakker:

1 lag Lud + 1 lag GrundLak for at modvirke sidebinding
+ 1-2 lag GulvLak, ProFinish eller GulvLak PLUS.

BRUGSANVISNING

Ubehandlede/afslebne gulve:

Overfladen skal være helt ren, tør og fri for støv, voks, fedt, polish og sæberester. Urenheder fjernes ved afslibning i træfibrenes retning med sandpapir korn 100-120. Slibestøv fjernes ved støvsugning.

For at sikre et ensartet resultat anbefales det at tømme produktet over i en plastspand. Omrør med jævne mellemrum.

- Påfør lud i et jævnt og ensartet lag i træets længderetning.
- Overfladen skal mættes, men hold øje med at gulvet absorberer luden.
- Ikke absorberet lud påvirker træet og kan medføre fugtskade, der bl.a. kan vise sig i form af små revner i overfladen.
- Lad overfladen tørre.
- Slib herefter overfladen let med rondelsliber monteret sort gulvrondel eller slibenet i korn 180-220 og fjern slibestøv ved støvsugning.
- Aftør gulvet med en klud hårdt opvredet i rent vand.
- Når gulvet er tørt, skal det efterbehandles med NaturSæbe klar eller hvid.
- Alternativt kan overfladen lakeres med en af Junckers vandbaserede lakker eller olieres med GulvOlie klar, invisible eller hvid.

Færdigbehandling med NaturSæbe:

- 1 liter NaturSæbe blandes med 10 liter varmt vand.
- For at mætte træet vaskes gulvet tre gange i løbet af to dage.
- Brug altid en hårdt opvredet klud eller moppe.
- Et trægulv tåler ikke iblødsætning og opstår vandspild skal gulvet straks aftørres for at undgå fugtskade.

Færdigbehandling med GulvOlie klar, invisible eller hvid:

Ved større arealer opdeles gulvet i felter svarende til et areal, der kan olieres på 30 minutter. Sørg for at overlappende kanter mellem de behandlede arealer ikke tørrer ud under påføring.

Påfør 2 lag olie "vådt i vådt".

- Dette gøres ved først at påføre et lag olie.
- Hold øje med at olien står blankt/våd og fordel olien fra våde til tørre områder, hvor olien er absorberet.
- Vent i maksimalt 30 minutter og påfør endnu et lag olie.
- Bearbejd herefter olien i 30 minutter og fjern til sidst eventuel ikke absorberet olie.
- Områder med olie, der ikke er absorberet, vil efterlade skjolder på overfladen.
- Overfladen skal efter polering fremstå mat.
- Lad tørre i 16-24 timer før færdigbehandling.
- Før afsluttende lag olie mellemslibes overfladen med polermaskine monteret grøn eller sort nylonrondel.
- Fjern herefter slibestøv med støvsuger.
- Påfør et tyndt lag olie til overfladen er mættet og poler med en ren klud til gulvet føles tørt.
- Olie som ikke er absorberet skal være fjernet senest 30 minutter efter påføring.

Færdigbehandling med GrundLak og en af Junckers vandbaserede gulvlakker:

Anvend GrundLak klar som primer og vælg en af Junckers top-lakker iht. anførte systemanvisning.

- Et lag GrundLak klar påføres.
- Lad lakken tørre 1-2 timer.
- Derefter slibes med sandpapir korn 150-180 i træfibreneres længderetning.
- Slibestøvet fjernes ved støvsugning og gulvet tørres af med en hårdt opvredet klud og rent vand.
- Overfladen påføres derefter et lag af valgte gulvlak.
- Lad tørre natten over og påfør derefter det sidste lag.

SIKKERHED

Læs vejledningen på emballagen omhyggeligt igennem før produktet tages i brug og overhold de angivne sikkerhedsanvisninger.

For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

Manufacturer:

Junckers Industrier A/S
www.junckers.com

Denmark: +45 70 80 30 00 / teknik@junckers.dk
ExportDept.: +45 70 80 30 00 / export@junckers.dk

Junckers Ltd. +44 1376 534700 / tech@junckers.co.uk
Junckers Hardwood (USA) +1 800 878-9663 / info@junckershardwood.com
Junckers France S.A. +33 5 5944 8518 / commercial@junckers-france.fr
Junckers Iberica S.A. +34 915 075 719 / info@junckers.es
Junckers S.r.l. +39 348 4405255 / info@junckers.it
Junckers Parkett GmbH. +49 0351-84387077 / info@junckers.de

F 14.5
2020-07-17
Replacement of
2020-03-26

YDERLIGERE INFORMATION

Produkter:

F 2.1 - Junckers GulvOlie

F 4.1 - Junckers GulvLak

F 4.2 - Junckers ProFinish

F 5.2 - Junckers GulvLak PLUS

F 5.3 - Junckers GrundLak klar

F 14.2 - Junckers NaturSæbe