

# DYP I...

Unikt 3-trins system  
til behandling af  
fugtige kældervægge



For



...effektiv behandling  
af **kældervægge**

DYP I



# DYRUP

## Kældersystembehandling

### - 3 trin til flotte kældervægge

Dyrup har udviklet et unikt system til behandling af fugtudsatte kældervægge, som gør det muligt at få flotte kældervægge, selv kort tid efter væggene har været udsat for vandpåvirkning.

For at opnå det bedste resultat på kældervægge anbefaler vi, at man anvender de tre produkter i kældersystembehandling og går grundigt til værks. Samtidig skal man huske på, at årsagen til fugtindtrængning skal være løst inden man går i gang med behandling af vægge. Det kan f.eks. være nødvendigt at lægge dræn.

DYRUP KÆLDERSYSTEM		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
SPARTEL	GRUNDER	MALING



#### DYRUP SPARTEL Fugtbremsende

Til spartling, udbedring og opretning af fugtudsatte mineralske vægge i fx kældre. Kan anvendes på beton, cement, kalkpuds og murværk. Spartlen virker kun fugtbremsende, når den indgår i den øvrige systembehandling.

- Diffusionsåben
- Lagtykkelse op til 5 mm i én arbejdsgang
- Kan påføres på fugtige vægge



#### DYRUP GRUNDER Fugtbremsende

Til kældervægge

- Diffusionsåben
- Forhindrer saltudtræk



#### DYRUP VÆG Fugtbremsende

Til kældervægge

- Diffusionsåben
- God dækkeevne
- Kan tones i lyse nuancer
- Glans ca. 25



For



Efter



For



Efter

DYP I

 DYPUR



## Forarbejde

Underlaget kan være tørt eller let fugtigt, men skal være rent, fast og bæredygtigt. Det betyder at løstsiddende maling, pudsrester m.v. skal fjernes og underlaget rengøres med **DYRUP Grundrens**. Revner kradses ud og fyldes med **DYRUP SPARTEL Fugtbremsende**. Glatte underlag slibes matte.



## 1 Spartel

Koldt vand hældes i en ren spand og dernæst tilsættes den ønskede mængde **DYRUP SPARTEL Fugtbremsende** pulver under kraftig omrøring. Spartlen skal være en smidig konsistens uden klumper og man kan arbejde med spartlen i 30 minutter. Når spartlen er tør skal væggen slibes, så den bliver jævn. Gentag behandlingen om nødvendigt indtil et tilfredsstillende resultat er opnået.



## 2 Grundning

Påfør **DYRUP GRUNDER Fugtbremsende**. Begynd nedefra og arbejd oppefter indtil underlaget er mættet. Det er vigtigt for det endelige resultat, at grunderen arbejdes godt ind i underlaget, så anvend evt. en pensel, hvis der er ujævnheder.



## 3 Maling

Når underlaget er tørt, er det klart til maling. Påfør 2-3 lag **DYRUP VÆG Fugtbremsende** til et tilfredsstillende resultat er opnået.

*Husk i øvrigt at følge anvisningerne bag på produkterne.*



**DYRUP A/S**

Gladsaxevej 300  
DK-2860 Søborg  
Danmark  
Tlf.: +45 39 57 93 00

**[www.dyrup.dk](http://www.dyrup.dk)**



8 712699 516060

Varenummer 632358 /0816

**DYP I**

 **DYRUP**

